

LUND

Installation Instructions

I-Sheet Number THX06

PART NUMBER: **34641461**

34641473

PRODUCT: **Terrain HX Nerf Step**

APPLICATION: **99-15 Ford Super Duty**

Parts Included:	Qty
Driver's Side step	1
Passenger side step	1
Hardware Pack:	
3/8" x 1 1/2" Carriage bolts	12
3/8" washer	12
5/16" bolts	12
Tinnerman clips	12

NOTE: If vehicle is equipped with factory running boards, remove boards and factory fasteners.

Step 1: Lund Nerf-Steps are manufactured specifically for driver and passenger sides. The bent tube goes to the front of the vehicle.

Step 2: Starting with the driver's side, open both doors and hold the Nerf-Step to the underside of the vehicle. The oval holes in the Nerf-Step bracket will align with the factory holes on the bottom pinch weld of the truck. Not all holes in the pinch-weld will be used.

Step 3: Locate the holes for the clips where it lines up with the upper holes in the bracket. Place clips into position.

Step 4: There are 1/2" round upper mounting holes on Superduty brackets. Place the bolts for the clips in these holes and finger tighten.

Step 5: Using the 3/8" x 1 1/2" carriage bolts provided, insert from the outside and attach the flat washer and nut. Leave loose though the oval hole in the bkt. Once all six bolts have been inserted, hold the front of the Nerf-Step firmly against the body and tighten the front bolt. Now move to the rear of the Nerf-Step and hold the step level so the gap is even along the entire Nerf-Step, and tighten the rear bolt. You may then tighten all the remaining bolts @ 18-22 lbs.

LUND

Instructions d'installation

Fiche-info n° THX06

Pièce n°: **34641461**

34641473

PRODUIT : **Marchepied de protection Terrain HX**

APPLICATION : **Ford Super Duty 1999 à 2015**

Pièces incluses :	Qté
Marchepied côté conducteur	1
Marchepied côté passager	1
Ensemble des éléments de fixation:	
Boulons de carrosserie 9,52 x 38,1 mm (3/8 x 1,5 po)	12
Rondelles 9,52 mm (3/8 po)	12
Boulons 7,94 mm (5/16 po)	12
Agrafes de type Tinnerman	12

REMARQUE : Si le véhicule est équipé de marchepieds d'origine, les retirer.

Étape 1 : Les marchepieds de protection de Lund sont fabriqués spécifiquement pour les côtés conducteur et passager. Le tube coudé doit être positionné vers l'avant du véhicule.

Étape 2 : En commençant par le côté conducteur, ouvrir les deux portières et maintenir le marchepied de protection contre le dessous du véhicule. Les trous ovales du support du marchepied de protection doivent s'aligner avec les trous d'origine sur l'arête de bas de caisse du camion. Tous les trous de l'arête de bas de caisse ne seront pas utilisés.

Étape 3 : Repérer les trous pour les attaches qui sont alignés avec les trous supérieurs du support. Mettre les attaches à leur place.

Étape 4 : Les supports du Superduty comportent des trous ronds de fixation supérieurs de 12,7 mm (1/2 po). Enfiler les boulons pour les attaches dans ces trous et serrer à la main.

Étape 5: Utiliser les boulons de carrosserie de 9,52 x 38,1 mm (3/8 x 1,5 po) fournis et les insérer depuis l'extérieur, puis fixer la rondelle plate et l'écrou. Ne pas serrer le boulon passant dans le trou ovale du support. Une fois les six boulons insérés, maintenir fermement l'avant du marchepied de protection contre la carrosserie et serrer le boulon avant. Se déplacer ensuite vers l'arrière du marchepied de protection et maintenir le marchepied en position horizontale afin que l'écart soit identique tout au long du marchepied de protection, puis serrer le boulon arrière. Serrer enfin les boulons restants à un couple compris entre 24 et 30 N/m (18 à 22 lb/pi).

LUND

Instrucciones de instalación

I-Número de hoja THX06

NÚMERO DE PARTE: **34641461**
34641473

PRODUCTO: **Terrain HXNerf Step**

MODELOS: **99-15Ford Super Duty**

Piezas incluidas:	Cant.
Peldaño del lado del conductor	1
Peldaño del lado del pasajero	1
Paquete de componentes:	
Pernos de transporte de 3/8" x 1 1/2"	12
Arandela de 3/8"	12
Pernos de 5/16"	12
Sujetadores Tinnerman	12

NOTA: Si el vehículo está equipado con peldaños de fábrica, quite los peldaños y los tornillos sujetadores.

Paso 1: Los peldaños Lund Nerf son fabricados específicamente para el lado del conductor y del pasajero. El tubo curvado va en la parte delantera del vehículo.

Paso 2: Empezando por el lado del conductor, abra las dos puertas y mantenga el peldaño Nerf en la parte inferior del vehículo. Los orificios ovalados en el soporte del peldaño Nerf se alinearán con los orificios de fábrica en la soldadura por pellizco inferior del camión. No se utilizarán todos los orificios de la soldadura por pellizco.

Paso 3: Ubique los orificios para los sujetadores donde se alineen con los orificios superiores en el soporte. Coloque los sujetadores en su posición.

Paso 4: Hay orificios de montaje superiores redondos de 1/2" en los soportes Superduty. Coloque los pernos para los sujetadores en estos orificios y apriete con los dedos.

Paso 5: Con los pernos de transporte de 3/8" x 1 1/2" proporcionados, inserte desde el exterior y acople la arandela plana y la tuerca. Deje suelto a través del orificio ovalado en el soporte. Una vez que los seis pernos se hayan insertado, sostenga la parte delantera del peldaño Nerf firmemente contra el cuerpo y apriete el perno delantero. Ahora pase a la parte trasera del peldaño Nerf y mantenga el nivel del peldaño para que la brecha sea uniforme a lo largo de todo el peldaño Nerf y ajuste el perno trasero. Ahora puede apretar todos los pernos restantes a 18-22 lb.